Wanbo Cube 1 Projector მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პროექტორის განთავსება

პროექტორი დადგით სტაბილურ, ბრტყელ ზედაპირზე პროექციის არეალისკენ მიმართული.

უზრუნველყავით ვენტილაციის ღიობების გარშემო კარგი ჰაერის ცირკულაცია.

შეაერთეთ დენის წყარო

შეაერთეთ დენის ადაპტერი პროექტორში და შემდეგ კედლის როზეტში.

მოწყობილობა ბევრ შემთხვევაში ავტომატურად ჩაირთვება, ან დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს პულტზე ან პროექტორზე.

კუთხის რეგულირება

შეატრიალეთ 360°-იანი გიმბალის სადგამი, რათა გამოსახულება მიმართოთ სასურველ ადგილას (კედელზე, ჭერზე, მაგიდაზე და ა.შ.).

ფოკუსირება და ტონალობა

გამოიყენეთ პულტი ელექტრო ფოკუსის დასარეგულირებლად, სანამ სურათი არ გახდება მკვეთრი.

გამოიყენეთ ოთხპუნქტიანი ტონალობის კორექცია, რათა გამოსახულება მართკუთხედად ჩამოაყალიბოთ, თუნდაც კუთხოვანი პროექციებიდან.

პრობლემების გადაჭრის საფუძვლები

სურათი არ არის / ცარიელი ეკრანი

დარწმუნდით, რომ პროექტორი ჩართულია და სწორად არის დაკავშირებული.

სცადეთ სწორი შეყვანის წყაროს არჩევა (HDMI/USB).

Android TV-ის დაკავშირების პრობლემები

გადატვირთეთ Wi-Fi როუტერი და პროექტორი.

ხელახლა დააკავშირეთ Wi-Fi პარამეტრებში.

ბუნდოვანი სურათი

ელექტრული ფოკუსი დაარეგულირეთ პულტის გამოყენებით.

ნაზად გაწმინდეთ ლინზა.

გადახურება

გამორთეთ და გააგრილეთ, თუ დიდი ხნის განმავლობაში იყენებთ.

ზოგადი უსაფრთხოება

მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის. მოარიდეთ წვიმას, ტენიანობას და მაღალ ტენიანობას.

დაამონტაჟეთ სტაბილურ, ბრტყელ ზედაპირზე ან მყარ სამაგრზე, რათა თავიდან აიცილოთ დაცემა.

არ ჩადოთ საგნები სავენტილაციო ღიობებში.

შეინახეთ პატარა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

⚡ ელექტროუსაფრთხოება

გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული კვების ადაპტერი ან შესაბამისი ძაბვის მქონე დამტკიცებული შემცვლელი.

შეაერთეთ სათანადოდ დამიწებულ როზეტში.

არ შეეხოთ კვების შტეფსელს სველი ხელებით.

გათიშეთ დენის წყაროდან ჭექა-ქუხილის ან ხანგრძლივი გამოუყენებლობის დროს.

თუ კაბელი დაზიანებულია, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.

🌡 გათბობა და ვენტილაცია

არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ხვრელები - პროექტორები მუშაობის დროს სითბოს გამოყოფენ.

შეინარჩუნეთ მინიმუმ 20–30 სმ (8–12 ინჩი) დაშორება სავენტილაციო ზონების გარშემო.

არ მოათავსოთ რბილ ზედაპირებზე (საწოლები, დივნები, ხალიჩები), რომლებმაც შეიძლება ჰაერის ნაკადი დაბლოკოს.

გადატანამდე ან შენახვამდე მიეცით პროექტორს გაგრილების საშუალება.

თვალისა და სინათლის უსაფრთხოება

პროექტორის ჩართვისას პირდაპირ ლინზას არ შეხედოთ.

ბავშვებს სინათლის სხივში ყურების უფლება არ მისცეთ.

მოერიდეთ პროექტორის თვალის დონეზე განთავსებას, სადაც ადამიანებმა შეიძლება შემთხვევით შეხედონ ლინზას.

გაწმენდა და მოვლა

გაწმენდამდე გამორთეთ და გამოაერთეთ დენის წყაროდან.

ფრთხილად გაწმინდეთ ლინზა რბილი მიკროფიბრის ქსოვილით.

არ გამოიყენოთ თხევადი საწმენდი საშუალებები და არ შეასხუროთ პირდაპირ მოწყობილობაზე.

შეინახეთ პროექტორი მტვრისგან თავისუფალ გარემოში.

გამოყენების საუკეთესო პრაქტიკა

მოერიდეთ უწყვეტ მუშაობას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში; დაუშვით შესვენებები გადახურების თავიდან ასაცილებლად.

იმუშავეთ რეკომენდებული ოთახის ტემპერატურაზე (როგორც წესი, 5–35°C / 41–95°F).

არ სცადოთ მისი დაშლა - შიდა ნაწილები მომხმარებლის მიერ არ არის შემოწმებული.

ხანძრის პრევენცია

მოარიდეთ აალებადი მასალებისგან (ფარდები, ქაღალდი, ქსოვილი).

გამოყენების დროს არ დაფაროთ პროექტორი.