Xiaomi Faucet Water Purifier მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Xiaomi-ს ონკანის წყლის გამწმენდი იყენებს გააქტიურებული ნახშირბადის კერამიკულ კომპოზიტურ ფილტრს, რომელიც ძირითადად ონკანის წყლიდან მინარევების, როგორიცაა ნაწილაკები და ნარჩენი ქლორი, მოსაშორებლად გამოიყენება. ის გაწმენდილ წყალსა და ონკანის წყალს შორის მარტივად გადართვის საშუალებას იძლევა.

სიფრთხილის ზომები ინსტალაციამდე

არ დაბლოკოთ ონკანის წყლის გამოსასვლელი და გაწმენდილი წყლის გამოსასვლელი და არ შეაერთოთ სხვა მოწყობილობები ამ გამოსასვლელებთან.

არ დაამონტაჟოთ წყლის გამწმენდი მაღალი ტემპერატურის ობიექტებთან ახლოს ან მზის პირდაპირ სხივებში.

არ დაამონტაჟოთ წყლის გამწმენდი ისეთ ადგილებში, სადაც არსებობს გაყინვის რისკი, რადგან ის არ არის შექმნილი ასეთი პირობების გასაძლებად. შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ ოთახის ტემპერატურა 4°C-ზე დაბლა დაეცემა.

დარწმუნდით, რომ მომზადებულია ყველა საჭირო ონკანის ადაპტერი და შეარჩიეთ შესაბამისი თქვენი ონკანის ტიპის მიხედვით.

სამუშაო წყლის წნევის დიაპაზონია 0.1-0.4 მპა. არ გადააჭარბოთ 0.4 მპა-ს დაზიანების ან გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად. დაბალმა წნევამ (<0.1 მპა) შეიძლება შეამციროს გაწმენდილი წყლის ნაკადის სიჩქარე.

პრობლემების თავიდან ასაცილებლად შეამოწმეთ ადაპტერის თავსებადობა თქვენი ონკანის ზომასთან და ხრახნებთან. უნივერსალური კონექტორი რეკომენდებულია სპეციალური ონკანებისთვის

პირველად გამოყენება:

- აირჩიეთ შესაბამისი ადაპტერი და დალუქვის შუასადები; შეაერთეთ ისინი ონკანის გამოსასვლელთან და მოუჭირეთ.
- გახსენით ონკანი და აირჩიეთ ონკანის წყლის ან შხაპის წყლის რეჟიმი გამწმენდი კამერიდან ჰაერის გამოსადევნად.
- შეამოწმეთ გაჟონვა წყლის ნაკადის სტაბილიზაციის შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში, ხელახლა დააინსტალირეთ კომპონენტები.
- გადადით გაწმენდილი წყლის რეჟიმში, ჩართეთ 30 წუთის განმავლობაში. შემდეგ, გააჩერეთ მინიმუმ 12 საათი ოპტიმალური ფილტრაციისთვის. ხელახლა ჩართეთ 30 წუთის განმავლობაში.
- თუ ონკანი კარგად არ ერგება ადაპტერს, გამოიყენეთ ხრახნიანი დალუქვის ლენტი.
- თუ ადაპტერი ბოლომდე არ იხრახნება, გამოიყენეთ სათადარიგო დალუქვის შუასადები ფილტრის ბადით.
- შავი წყლის მცირე რაოდენობა ნორმალურია პირველი გამოყენების დროს გააქტიურებული ნახშირის გამო

წყლის ტემპერატურა:

არ გამოიყენოთ 50°C-ზე მეტი წყლის ტემპერატურა, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწმენდი.

მოერიდეთ გაყინვას; შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ გარემოს ტემპერატურა 4°C-ზე დაბლა დაეშვება

ფილტრის შეცვლა:

ფილტრის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია წყლის ხარისხსა და მოხმარებაზე. დაუყოვნებლივ შეცვალეთ, თუ:

რეკომენდებულია ფილტრის შეცვლა ყოველ 3-6 თვეში ერთხელ.

გაწმენდილი წყლის ნაკადი დაბალი რჩება ფილტრის ზედაპირის ქვიშის ქაღალდით გაწმენდის შემდეგაც.

ფილტრის ძირზე შავი დალუქვის შუასადები გატეხილია მრავალჯერადი დამონტაჟების შემდეგ.

შენიშვნა: წყლის ხარისხის მიხედვით, კერამიკული ფილტრი ქვიშის ქაღალდით გაწმინდეთ 5-7 დღეში ერთხელ

ჩანაცვლების ეტაპები:

1. მოხსენით ფილტრის დამცავი თავსახური და ამოიღეთ ძველი ფილტრი.

2. გაასწორეთ ახალი ფილტრი სამონტაჟო პორტთან და ჩასვით მანამ, სანამ საიმედოდ არ დამაგრდება.

3. გაასწორეთ ფილტრის დამცავ თავსახურზე განბლოკვის ხატულა ჰორიზონტალურ ზოლთან, შემდეგ დაამაგრეთ ის მანამ, სანამ დაბლოკვის ხატულა არ გასწორდება. გამორეცხეთ ფილტრი „პირველი გამოყენების“ ინსტრუქციის მიხედვით

ფილტრის გაწმენდა:

მოხსენით ფილტრის დამცავი თავსახური, მოხსენით ფილტრი და გაწმინდეთ მისი ზედაპირი ქვიშის ქაღალდით ან საწმენდი ტილოთი. მოერიდეთ ზედმეტ ძალას; შეწყვიტეთ, როდესაც ზედაპირი გათეთრდება.

გამწმენდის კორპუსის გაწმენდა:

რეგულარულად გაწმინდეთ გარსი რბილი, ნესტიანი პირსახოცით.

არ გამოიყენოთ მყარი საგნები (მაგ., ფოლადის ბამბა) ან კოროზიული სითხეები (საპონი, სარეცხი საშუალებები, სპირტი) გარსის გასაწმენდად

გაფრთხილება:

- ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების ზომებს და სწორად გამოიყენეთ პროდუქტი.
- დაზიანების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, სათანადო ინსტალაციისთვის გაეცანით ინსტრუქციას.
- არ გამოიყენოთ ფილტრის დაყენების გარეშე ან მოხსნილი სახით.
- არ გამოიყენოთ წყლის მყისიერი გაცხელების ონკანებთან.
- არ დაბლოკოთ როზეტები და არ შეაერთოთ სხვა მოწყობილობები.
- არ გააკეთოთ უნებართვო მოდიფიკაციები.
- ბავშვებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა უნდა გამოიყენონ მეურვის დახმარებით.
- მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის.
- არ არბილებს წყალს.
- გამოიყენეთ შესაბამისი ადაპტერები და უზრუნველყავით სათანადო დალუქვა.
- ფილტრი მყიფეა; ფრთხილად მოეპყარით. დარწმუნდით, რომ ახალი ფილტრები მყარად არის დაჭერილი.
- ინსტალაციის დროს სწორად გაასწორეთ ფილტრის დამცავი თავსახურის ხატულა.
- წყლის წყარო უნდა შეესაბამებოდეს მუნიციპალური წყალმომარაგების ეროვნულ სტანდარტებს.
- არ გამოიყენოთ მიკრობებით დაბინძურებული, უცნობი ხარისხის ან დაუდეზინფიცირებელი წყლისთვის